

Fenac LIDAR Fotosel Kullanım Kılavuzu

Bu belge ürünün kullanım klavuzu bilgilerini içermektedir.

İlk olarak siteden FENAC_LIDAR_FOTOSEL.apk programı indirilir ve Android cihaza kurulumu yapılır. Cihazınızın bluetooth özelliği açılır ve cihazla herhangi bir eşleştirme yapmadan programa girilir.

FENAC TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Program 3 ana bölümden oluşur:

1-) Üst Bölüm: Bu bölümde dil seçeneği ve cihaza bağlanabilmek için kullanıcı adı ve şifresi yer almaktadır. Cihaz kullanıcı adı büyük harflerle FENAC, şifresi ise 12345 olarak ayarlanmıştır. Bu bilgiler girilmeden BLUETOOTH BAĞLAN butonu aktif olmaz.



FENAC TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Kullanıcı adı ve Şifre girildikten sonra “BLUETOOTH BAĞLAN” butonuna tıklanır.

FENAC TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Cihaz isimleri arasından FENAC_LIDAR_FOTOSEL cihazı seçilir ve bağlanma beklenir. Bağlantı sağlandığında “BLUETOOTH BAĞLAN” butonu yeşil puntoyla “BAĞLANDI” yazacaktır. Cihaza bağlanmasıyla programlandığı parametreler de orta bölüme yazılacaktır.

FENAC TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

2-) Orta Bölüm: Bu bölüm cihazın programlı olduğu parametrelerin gösterildiği ve istenen parametrelerin girilmesi gereken kısımdır. Alt bölümde gösterilen şemaya göre lidarın taradığı alanı kontrol edebilirsiniz. İstenilen bölge seçimini yaptıktan sonra yatay ve düşey ekseninde istenilen mesafeler girilir. (Örn: 4. Bölge, Yatay:1500, Düşey:2000)

FENAC TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

İstenen parametreler girildikten sonra “YÜKLE” butonuna **basılı tutularak** yükleme işlemi yapılır. Yükleme başarılı ise yeşil puntoyla “YÜKLENDİ” ibaresi görülmelidir.

FENAC TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Yükleme işleminden sonra lidar dönmesini durdurur ve programlanan parametrelerle yeniden dönmeye başlar. Bu işlem 4-5 saniye sürebilir. Yüklemeye işleminden sonra lidar istenen bölgede ve mesafelerde tarama yapacaktır. Eğer mesafelerin güncellenmesi gerekiyorsa bağlı olunan arayüzden istenilen değerler girilip tekrar yükleme işlemi yapılabilir.