



CANopen Analyzer



Bu ön bilgiler, cihaz özelliklerinin veya performansının garantisi değildir. Teknik değişikliklerin tüm hakları saklıdır.

FNCCANANALYZER 00 / 14.07.2023 Copyright 2022 Fenac®

www.fenac.com.tr





1. Özellikler & Sistem Gereklilikleri	3
2. Bağlantı Şeması	4
3. Programin Yüklenmesi	5
4. Test	10





1. Özellikler & Sistem Gereklilikleri

FNC CANOPEN ANALYZER



Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-40° - +85°C
Depolama sıcaklığı	-40° - +100°C
Bağıl nem	15 - 90%
Giriş koruması	IP20

Elektriksel Özellikler

Voltaj beslemesi	Enkoder özelliği V _{min} (seçili enkoder için) to V _{max} (seçili enkoder için)
Zaman damgası çözünürlüğü	ortalama 42 µsec



CANopen

2. Bağlantı Şeması

Görüntüdeki gibi encoder, encoder tester ve uygulamanın kurulu olduğu bilgisayar arasında bir bağlantı kurulması gerekmektedir.



1. Harici 24V luk bir güç kaynağını FENAC CANOPEN ENCODER TESTER cihazına bağlayın.

2. CANOPEN ENCODER TESTER cihazının usb kablosunu uygulamanın yüklendiği bilgisayara bağlayın.

3. Enkoderin CAN kablolarını aşağıdaki Tablo 1 de verildiği şekilde CANOPEN EN-CODER TESTER cihazına bağlayınız.

4. Enkoderin güç besleme kablolarını Tablo 2 de verildiği şekilde bağlayınız.



Tablo 1

Bağlantı Şeması (CAN Kabloları)	Renk
CAN GND	Gri
CAN HIGH	Yeşil
CAN LOW	Sarı

Tablo 2

Bağlantı Şeması (Enkoder Besleme)	Renk
Vs	Kahverengi 🛑
GND	Beyaz

www.fenac.com.tr



3. Programın Yüklenmesi

CANOPEN Encoder Scanner Tester, Fenac marka CANOPEN çıkışlı encoderlerin testlerini yapmak üzere kullanılabilir.

- 1. Cihaz USB kablosu windows işletim sistemli bir bilgisayara bağlanır.
- 2. Fenac web sitesinden indirdiğiniz dosya içerisinden win-x86 klasörü açınız.



3. Win-x86 klasörü altındaki "fenac_can_scanner_installer.exe" program çalışırılır. Ve tüm yüklemeler yapılır.

fenac_can_scanner_installer.exe

fenac_can_scanner_installer.pdb





4. Tüm yüklemeler yapıldıktan sonra **"FENAC CAN SCANNER"** uygulaması otomatik olarak görüntüdeki gibi başlayacaktır.

FENAC CAN SCANNER	×
SCANNER Received Messages Received Messages Objects	
Initialize Select Baud Rate: 95.238 kbit/s 100 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s	Transmit Message CAN Id HEX 600 DEC 1536 Number of data bytes: 8 ÷ 40 04 60 00 00 00 Send
6004 CLICK START BUTTON TO	D RUN.
position	
Node ID Found : POSITION PRESET 0 OPERATING SINGLE TURN TOTAL TURN	NODE ID 1 BAUD RATE 0 = 1000 Kbps 1 = 800 Kbps 2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 4 = 125 Kbps 5 = 100 Kbps 6 = 50 Kbps

5. Uygulamayı tekrardan açmak istediğinizde başlangıç menüsünden FENAC CAN SCANNER aratılarak bulunabilir veya indirdiğiniz klasördeki "setup.exe" çalışırılabilir.







6. Program açıldığında, Fenac marka canopen çıkışlı encoderlerin çoğunluğunda 125 kbit/s baudrate fabrika ayarlarında kurulu olduğundan, uygulama 125kbit/s ile otomatik olarak çalışır. Eğer "Fenac CanOpen Scanner Tester" donanımı bağlanmışsa ve herhangi bir bağlantı sorunu yoksa uygulama arayüzü aşağıdaki görüntüdeki gibi olacaktır.

FENAC CAN SCANNER		×
SCANNER Received Messages	Received Messages Objects	
Initialize Sele PCAN_USB 1 (51h) 95.2 100 125 250 500 VALUES 6004 Cl position value position value	et Baud Rate: 238 kbit/s kbi	Transmit Message CAN Id HEX 600 DEC 1536 Number of data bytes: 8 1 40 04 60 00 00 00 00 00 Send
Node ID Found : POSITION PRESET 0 OPERATING SINGLE TURN TOTAL TURN	NO 1 BAU 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 =	DE ID JD RATE 1000 Kbps 500 Kbps 250 Kbps 100 Kbps 50 Kbps 100 Kbps





7. CanOpen encoder cihazı bağlantısı doğru yapılmadığında ya da encoder güç beslemesi doğru yapılmadığında "Connection problem. Check connections and settings" uyarısı verilir ve bağlantıda bir sorun olduğunu ifade eden simge Can Low, Can GND kablolarının doğru biçimde bağlanması sonrasında ise çeşitli baud rate'ler denenerek doğru haberleşme hızı seçili olması sağlanmalıdır. (Baud Rate ayarı Initilize->Select Baud Rate kısmından yapılır.) Bu işlemlerin ardından hala haberleşme gerçekleşmiyorsa cihazın enerjisini kesip tekrar verin.

FENAC CAN SCANNER	×
PENAC CAN SCANNER SCANNER Received Messages Objects Initialize Select Baud Rate: 95.238 kbit/s Standard Stan	Transmit Message CAN Id HEX 600 DEC 1536 Number of data bytes: 8 1 40 04 60 00 00 00 00 00 Send CHECK CONNECTIONS AND SETTINGS. ct restart the encoder)
Node ID Found : POSITION PRESET 0 OPERATING SINGLE TURN TOTAL TURN	NODE ID 1 BAUD RATE 0 = 1000 Kbps 1 = 800 Kbps 2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 4 = 125 Kbps 5 = 100 Kbps 5 = 100 Kbps 6 = 50 Kbps





8. Tüm bağlantılar doğru biçimde yapılmışken encoder gücü kesilp tekrar bağlandığında pozisyon verileri görüntüdeki gibi akmaya başlar.









4. Test

1. Bağlantı kurulur ve pozisyon değerleri akmaya başlar.

position value 320578			

2. Preset butonuna tıklanarak pozisyon değeri 0 lanır. Eğer 0 dışında bir değer girilmişse girilen değer set edilir. (123 değeri aşağıdaki görüntüde preset olarak ayarlanmıştır.)

position value 123	
Node ID Found : 1	NODE ID
POSITION 123	BAUD RATE
PRESET 123	0 = 1000 Kbps A 1 = 800 Kbps
OPERATING	2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 4 = 125 Kbps
SINGLE TURN	4 = 120 Kbps 5 = 100 Kbps 6 = 50 Kbps





3. NODE ID ve Baud Rate değerleri değiştirilir ve STORE butonuna basılarak kaydedilir. (Bizim örneğimizde Node ID 17 ve Baud Rate 250 Kbps yapılmıştır.) **"Restart your encoder's power supply. Select stored baud rate and click Start button."** uyarısı ekrana gelir.

FENAC CAN SCANNER	
CANNER Received Messages Received Messages Ob	bjects
Initialize PCAN_USB 1 (51h) 95.238 kbit/s 100 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s	Start Transmit Message CAN Id HEX 611 DEC 1553 Number of data bytes: 8 \$ 40 04 60 00 00 00 Send Send
VALUES 6004 CLICK START BU position value 123	UTTON TO RUN.
(×
\	Restart your encoder's power supply. Select stored baud rate and click Start button.
(Restart your encoder's power supply. Select stored baud rate and click. Start button.
Node ID Found : 17	Restart your encoder's power supply. Select stored baud rate and click Start button.







4. Gelen uyarıya göre encoderin gücü kesilir ve tekrar verilir. Encoder enerjilendirildiğinde kırmızı yazıyla belirtildiği üzere öncelikle kaydettiğimiz Initilize->Select Baud Rate kısmından 250 Kbit/s Baud Rate seçilir ve sonrasında Start butonuna basılır. Eğer burada bir hata durumu varsa cihaz enerjisi kesilerek tekrar verilmelidir. Durum düzelene kadar bu işlem tekrarlanmalıdır. Haberleşme başarılı biçimde sağlandığında görüntüdeki gibi "PROGRAM IS RUNNING SUCCESFULLY" yazısı ekranda görünecektir. Node ID'yi 17 olarak ayarlamıştık bunu da "Node ID Found : 17" yazısından görebiliriz.

CANNER Received Mess	ages Received Messages Objects	3	
Initialize PCAN_USB 1 (51h)	Select Baud Rate: 95.238 kbt/s 100 kbt/s 125 kbt/s 500 kbt/s V	Stop	Transmit Message CAN Id HEX 611 DEC 1553 Number of data bytes: 8 ₽ 40 04 60 00 00 00 00 Send 0 0 0 0 0 0 0
VALUES 6004	PROGRAM IS RUN	NING SUCCESFULI	_Y
46746	$\gamma I \rangle = \Gamma$	\land	
	VW	V	~
Node ID Found	d : 17	NODE ID 17	· · · ·

5. Yaptığımız değişiklikleri geri almak için RESTORE butonuna basılmalıdır. Sonrasında cihaz enerjisi kesilip tekrar verilir. Fabrika ayarlarında belirlenmiş olan 125 Kbit/s seçilir ve Start butonuna basılarak cihaz çalıştırılır.

Restart your encoder's power supply. Select restored baud rate and click Start button.	×
ОК	

www.fenac.com.tr







6. Cihaz NODE-ID taraması otomatik yapıldığından NODE-ID ayarından bahsetmedik. Ancak Başlangıçta 1 olan NODE-ID 17 yapılmıştı ve RESTORE işleminden sonra tekrar 1 olmalıdır. Bunu ise "Node ID Found : 1" kısmında görülebilir.

Node ID Found : 1	NODE ID
POSITION 2465	BAUD RATE
PRESET 123	0 = 1000 Kbps A 1 = 800 Kbps
OPERATING	2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps RESTORE
SINGLE TURN	5 = 100 Kbps 6 = 50 Kbps
TOTAL TURN	