

1 Takılan kart SİNCOS kartı olmalıdır.



2 5V ve 0V bağlantısını yapınız. Ürünü kesinlikle 24V ile beslemeyiniz.

Enkoder üzerindeki C+, C-, D+, D- uçları klemens üzerindeki CL+, CL-, DT+, DT- uçlarına bağlanır.

A+, A-, B+, B- uçları bağlanır.

5V ve 0V bağlantısı yapılır.

PE

Z+ , Z- uçları bağlanır.

2 Renk Kodları

FNC SC 2048 - R700CH		V1.5	FENAC	CE
VDC	KAHVE (Brown)	C	MAVİ (Blue)	
GND	BEYAZ (White)	C-	MAVİ-SİYAH (Blue-Black)	
A	YEŞİL (Green)	D	TURUNCU (Orange)	
A-	YEŞİL-SİYAH (Green-Black)	D-	TURUNCU-SİYAH (Orange-Black)	
B	SARI (Yellow)	Z	GRİ (Gray)	
B-	SARI-SİYAH (Yellow-Black)	Z-	GRİ-SİYAH (Gray-Black)	

3 Enkoder Tipi Seçimi : Sin/Cos Enkoder tipi seçilir. Diğer enkoder tipleri seçilirse hata verir.

